

Jahr 2022 Hochlastzeitfenster der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH (Ermittelt auf Basis der Daten der Jahre 2020-2021)

Jahreszeit	Entnahmeebenen				
	NS	MS/NS	MS	HS/MS	HS
Frühling: 01. März bis 31. Mai	Kein HLZF	Kein HLZF	Kein HLZF	Kein HLZF	Kein HLZF
Sommer: 01. Juni bis 31. August	Kein HLZF	Kein HLZF	Kein HLZF	Kein HLZF	Kein HLZF
Herbst: 01. September bis 30. November	Kein HLZF	Kein HLZF	08:30-14:30 17:00-19:15	11:30-13:00 16:45-18:30	17:00-18:00
Winter: 01. Dezember bis 28. Februar	08:45-14:30 17:15-19:30	09:00-14:30 17:15-19:30	09:15-14:30 16:30-18:15	09:00-15:30 16:15-18:45	10:30-15:15